



Resetten PCL Digitale Banden vulmeter

Art. nr. 5191941

Wanneer het woord 'error' verschijnt in het display moet de meter gereset worden. Haal hiervoor de batterijen uit het apparaat (afbeelding 2), wacht een paar minuten en plaats deze weer terug. De meter is nu gereset.



Afbeelding 1



Afbeelding 2