



## Resetten Schrader Digitale Banden vulmeter

Art. nr. 1519944

De Schrader digitale bandenvulmeter (afbeelding 1) moet altijd onder spanning staan. Deze meter kalibreert zichzelf bij elk gebruik. Wanneer er geen druk meer op de meter staat gaat deze in de 'error' mode.

### Om de meter handmatig te resetten voert u de volgende handelingen uit:

- Sluit de meter aan op de luchtslang.
- Zet de pompnippel op het ventiel.
- Pomp de band minimaal 5 seconden op, wacht tot het display vanzelf uitgaat en laat de nippel op het ventiel zitten.
- Herhaal dit nog 2 keer.

De meter is nu gereset.



Afbeelding 1